

# PurgEye 200

## Détecteur Portable de Traces d'Oxygène O2

Le Purgeye 200 est un moniteur pour la détection de traces d'oxygène. Utilisant le principe de la sonde zircon, il est le premier moniteur d'oxygène rechargeable et portable, capable de mesurer avec précision un niveau d'oxygène allant de 1 à 1000 ppm (précis à partir de 10 ppm).

- ✓ **Location à partir d'un jour**
- ✓ **Assistance technique incluse**



Zirconium

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GAMME DE MESURE : DE 0 À 1000 PPM

CAPTEUR ZIRCON LONGUE DURÉE

POMPE ÉLECTROMÉCANIQUE INTERNE AVEC DÉBIT 1L/MIN

DEUX NIVEAUX D'ALARME D'AVERTISSEMENT ENTRE 10 PPM ET 999 PPM, AVEC DES NIVEAUX DE SEUIL RÉGLABLES. ALARME MUETTE À L'ENDROIT SOUHAITÉ

BOUTONS D'ALARME (+) ET (-) POUR AFFICHER LES PARAMÈTRES DE SEUIL

BOUTON-POUSOIR MULTIFONCTIONS (VEILLE, SOURDINE ET POMPE)

ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 15 MINUTES, MODE VEILLE AUTOMATIQUE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ

FONCTIONNE SUR BATTERIE RECHARGEABLE

ÉCRAN LCD GRAND CARACTÈRE POUR UNE LECTURE FACILE MÊME À 10 MÈTRES

CONNEXION / DÉCONNEXION RAPIDE DES RACCORDES DES TUYAUX DE GAZ

IP65 STANDARD, ÉTANCHE ET ANTI POUSSIÈRE

POIDS : 400 g

DIMENSIONS : 26 x 12 x 6 cm

### POINTS CLES

- Instrument portatif facile à utiliser
- Capteur zircon longue durée
- Réponse rapide
- Lecture facile grâce à son écran LCD
- Étanche (IP65) et anti poussière

### APPLICATIONS

- Mesure de pureté des gaz
- Détection de fuites
- Procédés de soudage

### Produits similaires disponible chez CleanAir :



### Pour plus d'informations

[www.cleanaireurope.com](http://www.cleanaireurope.com)  
[cleanair.europe@cleanair.com](mailto:cleanair.europe@cleanair.com)  
+33 4 91 87 82 10